

E10: Wechselstromwiderstände, Serien - schwingkreis

Vorfasser:
Michael Kopp
(Phy, BSC)

Gruppe:
4-006

Mitarbeiter:
Paul Hauck
(Phy, BSC)

Datum:
29.10.09

Betreuer:
Manuela Schäffermayer

Aufgabenstellung:

Bestimmung von Real- und Imaginärteil der komplexen Widerstände eines Bauteils durch Brüchenanalysen.

Grundlagen:

In Wechselstromkreisen kann man Ströme und Spannungen mit komplexen Zahlen bzw. Funktionen darstellen, welche in der Realität i.A. nur die Realteile willkürlich gewesen wären können. Beisp. beschreibt $I(t) = I_0 \cdot e^{i\omega t}$ einen sinusförmigen Stromverlauf, da $\operatorname{Re}(I(t)) = I_0 \cos(\omega t)$ ist.

Bauteile wie Spulen und ~~elektrost~~ Kondensatoren zeigen im Gegenatz zu Widerständen frequenzabhängige Verhalten; diese kann man nicht mehr imaginäre Bauteile in den reellen Widerständen der Bauteile beschreiben; insbesondere beschreibt man mit den imaginären Werten, wenn ein Bauteil die Phase des Stroms beeinflusst. Beisp. hat eine Spule bei Gleichstrom den Widerstand R_L und bei Wechselstrom $R_L + i\omega L$. (i.A. ist R_L vernachlässigbar).

Durch diese komplexwertigen Widerstände (mit ϵ beschriftet), kann man mit Wechselstromkreise mit

$$\epsilon = u/I \quad \text{bzw.} \quad u = \epsilon \cdot I$$

beschreiben. Für einen Strom $I = I(t) = I_0 \cdot e^{i\omega t}$ gilt bspw.

$$U = U(t) = i\omega L \cdot e^{i\omega t} = \omega L \cdot e^{i\omega t} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = \omega L \cdot e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})}.$$

Damit ist die messbare Spannung $U \Leftrightarrow \operatorname{Re}(U(t)) = \omega L \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

Die Spannung ist um $\frac{\pi}{2}$ phasenverschoben worden.


Bei einer Brückenschaltung kombiniert man (komplexe) Widerstände so, dass eine angelegte Spannung an einer best. Stelle verschwindet; das ist mit bei einem jw-tigen Verhältnis der Widerstände miteinander zu Fall. Durch Kenntnis von 3 Widerständen kann man so den vierten bestimmen. Da dieser ~~Widerstand~~ frequenzabhängig ist, muss man Lösungen für verschiedene Frequenzen durchführen.

Frage:

(1) Sind die Widerstände im Re, kann man sie einfach addieren. Die komplexen Zahlen lassen sich als Zeiger im \mathbb{R}^2 darstellen $(\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z))^T$ und hier auf als solche addieren:

$$(\operatorname{Re}(z_1), \operatorname{Im}(z_1))^T + (\operatorname{Re}(z_2), \operatorname{Im}(z_2))^T = (\operatorname{Re}(z_1 + z_2), \operatorname{Im}(z_1 + z_2))^T.$$

Bei Parallelschaltungen muss man statt der Widerstände deren Reziprokwert – die Leistung – verwenden und analog rechnen.



(2) Einen komplexen Widerstand kann man schreiben: $z = |z| \cdot e^{i\varphi}$.

Multipliziert man diesen mit einem Strom, nicht man

den Beiger der Stroms um φ . Es wird also ein reiner Realteil zu messen sein.

Eine Schaltung habe den komplexen Gesamtwiderstand Z_g . Bei verlustfreien Schaltungen ist $\operatorname{Re}(Z_g) = 0$, also $\operatorname{Im}(Z_g) = Z_g$.

Diese Schaltung enthält nur Spulen/Kondensatoren, also $Z_g = \sum_j i \omega L_j + \sum_k \frac{1}{i \omega C_k} = \sum_j i \omega L_j + \sum_k \frac{i}{\omega C_k}$. Je größer ω wird desto positiver wird dieser Imaginärteil. Auf die Phase hat dies jedoch keinen Einfluss; sie ist konstant bei $\phi = \frac{\pi}{2}$ (da $i = e^{i\pi/2}$). Was wenn $\omega \rightarrow 0$?

Eine verlustbehaftete Schaltung enthält noch Ohmische Widerstände;

also ist $\operatorname{Re}(Z_g) \neq 0$: $Z_g = \sum_a R_a + \sum_p i \omega L_p + \sum_y \frac{-i}{\omega C_y}$. Der Real-

teil $\operatorname{Re}(Z_g)$ ist von ω unabhängig, bei kleinen Frequenzen ist

der Realteil Imaginärteil stark negativ – und


damit auch die Phase (vgl. ω_1, ϕ_1). Nähert sich

ω an die Resonanzfrequenz ω_0 ($\operatorname{Im}(Z_g(\omega_0)) = 0$)

wird $|\operatorname{Im}(Z_g)|$ kleiner und ϕ_2 die Phase weniger negativ (vgl. ω_2, ϕ_2). Für Frequenzen über ω_0 wird

$\operatorname{Im}(Z_g)$ positiv und wird; vgl. (vgl. $\omega_3 < \omega_4$), ($\phi_3 < \phi_4$)).


Der Betrag ist für ω_0 an Steinden und erst für steigende $\omega - \omega_0$ (gilt für $\omega - \omega_0 \rightarrow \infty$ gehe ∞).



(3) Die Potentiale an den beiden mittleren Knoten (\rightarrow) müssen gleich sein; dann ist kein Strom I detektierbar.

Da die Spannung U_{ext} an beiden Vierkästen vertikalen Bahnen gleich ist, muss sie sich links und rechts identisch abweichen und das Intervall der "Brücke" aufteilen. Dann gilt

$$\frac{z_x}{z_3} = \frac{z_c}{z_4}.$$



Soll Z_2 eine Kapazität sein, kann man $\text{Im}(Z_2)$ ablesen als Kapazität wählen und Z_2, Z_4 als Ohmische Widerstände; dann gilt: $\frac{\text{Im}(Z_3)}{\text{Im}(Z_4)} = \frac{C_3}{C_4} = \frac{R_2}{R_4}$.

Soll Z_2 eine Induktivität sein, so wählt man Z_3, Z_4 als Ohmische Widerstände und Z_2 als Kapazität; dann gilt:

$$\frac{\text{Im}(Z_3)}{R_2} = \frac{R_3}{\text{Im}(Z_4)} = R_2 \cdot \omega C_4 \Leftrightarrow \frac{1}{C_4} = \frac{R_3}{R_2}.$$


(Also: ja.)

(4)

(i) Serienkreis:

Der Widerstand des Systems ist

$$Z_g = R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C}).$$



Serien- / Parallelkreis

Bei der Resonanzfrequenz verschwindet $\text{Im}(Z_g)$, also

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Leftrightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{L \cdot C} \Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}}$$

(ii) Parallelkreis:

$$\begin{aligned} Z_g &= \left(\frac{1}{R_1 + i\omega C} + \frac{1}{R_2 - \frac{i}{\omega C}} \right)^{-1} = \frac{(R_1 R_2 + R_1 C) + i(\omega R_2 - \frac{1}{\omega C})}{(R_1 + R_2) + i(\omega C - \frac{1}{\omega C})} \\ &= \frac{(R_1 R_2 + R_1 C)(R_2 + R_1) + (\omega R_2 - \frac{1}{\omega C})(\omega C - \frac{1}{\omega C}) + i((\omega R_2 - \frac{1}{\omega C}) \cdot (R_1 + R_2) - (R_1 + R_2) \cdot \frac{1}{\omega C})}{(R_1 + R_2)^2 - (\omega C - \frac{1}{\omega C})^2} \end{aligned}$$

Sei wieder $\text{Im}(Z_g) = 0$:

$$\begin{aligned} \cancel{\omega R_2 R_1 + \omega L R_2^2} - \frac{2}{\omega C} - \frac{R_1 R_2}{\omega C} - \cancel{\omega L R_2 R_1} + \cancel{\frac{R_1 R_2}{\omega C}} - \omega \frac{L^2}{C} + \frac{1}{\omega C^2} = 0 \\ = \omega(L R_2^2 - \frac{1}{C}) + \frac{1}{\omega C} - \frac{1}{\omega} (R_1^2 C - L^2 C^2) = 0 \\ \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{R_1^2 C - L^2 C^2}{L R_2^2 - L^2 C^2} = \frac{1}{L} \frac{R_1^2 - \frac{1}{C}}{R_2^2 - L^2 C} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{R_1^2 - L^2 C}{L R_2^2 - L^2 C}} \end{aligned}$$

Aufbau:

Es wird eine Schwingungsschaltung gemäß Abb. E10-4 mit den dort angegebenen Werten aufgebaut. Um eine groß prohe Abkopplung für die Resonanzfrequenz zu bekommen, wird der Kondensator maximal eingestellt und aus Wechselstromgenerator eine Sinuswelle so lange in die Frequenz eingespeist, bis die Abkopplungsamplitude im Oszilloskop minimal wird.

Nun stellt man das die Frequenz auf mehrere Werte innerhalb einer gesuchten Resonanzfrequenz und variiert jedes Kondensator und Widerstand (C_1 bzw. R_1), bis die Amplitude minimal ist, es sollten mehr Resonanzen näher an der vorgesehenen Resonanzfrequenz liegen, insgesamt ca. 8-10.

Lässt sich die Brücke nicht mehr abgleichen, weil der Kondensator maximal eingestellt ist, tut man dies zur Schaltung aus Abb. E10-5. Hier beginnt man bei einer hohen Frequenz ab und variiert die Frequenz abwärts.

Wenn sich die Brücke nicht mehr abgleichen lässt, weil der Kondensator auf OF eingestellt ist, ist die Resonanz erreicht. Mit hin sollte i.v. 8-10 Resonanzen gefunden werden und diese dicker, je näher man sich der vorgesehenen Resonanzfrequenz nähert.

Für jede Frequenz ist (neben der Frequenz) das Wertepaar Widerstand (Kondensator usw., für die die Brücke (bestmöglich) abgeglichen war, zu notieren.

Während der gesuchten Messungen muss man den Oszilloskop stets so regulieren, dass man die Maxima / Minima der Wellen im Bildschirm hat.

Kesswerte:

Bei sehr großer Kapazität ($1,222 \mu F$) eingeführte Abgleichen mit $R = 1160 \Omega$ bei $1,44 \text{ kHz}$.

① Frequenz [kHz], Widerstand [Ω], Kapazität [μF]

2	1230	46,00	
4	1090	48,77	
6	1060	59,00	25...V
8	1060	64,27	30...V
10	1060	84,96	90...V
11	1060	103,21	20...V
12	1060	135,65	70...V
13	1060	211,76	25...V
13,5	1060	236,61	50...V
14	1060	461	
14,45	1060	1228	20...V

②

60	27470	10,41	10...V
40	24290	9,97	50...V
30	23290	8,33	10...V
20	22640	4,93	50...V
18	22520	3,58	10...V
17	22480	2,68	10...V
16	22370	1,63	20
15,5	22410	1,05	20
15	22380	0,90	15
14,48	22380	0,00	


$$R_2 = R_3 = R_4 = 4,74 \Omega$$

✓ alles

Tabelle 1

Frequenz (100Hz)	Widerstand*	Kapazität (nF)	Realteil*	Imaginärteil*	Betrag*	Phase
2,00	1230,00	46,00	1230,00	-17299,45	17343,12	-1,50
4,00	1090,00	48,77	1090,00	-8158,44	8230,94	-1,44
6,00	1060,00	54,00	1060,00	-4912,19	5025,26	-1,36
8,00	1060,00	64,37	1060,00	-3090,63	3267,35	-1,24
10,00	1060,00	84,46	1060,00	-1884,38	2162,06	-1,06
11,00	1060,00	103,21	1060,00	-1401,86	1757,50	-0,92
12,00	1060,00	135,65	1060,00	-977,73	1442,07	-0,75
13,00	1060,00	211,76	1060,00	-578,14	1207,41	-0,50
13,50	1060,00	296,61	1060,00	-397,47	1132,07	-0,36
14,00	1060,00	461,00	1060,00	-246,60	1088,31	-0,23
14,45	1060,00	1222,00	1060,00	-90,13	1063,83	-0,08
60,00	27470,00	10,41	804,15	8669,17	8706,39	1,48
40,00	24290,00	9,47	909,43	5257,58	5335,65	1,40
30,00	23290,00	8,33	948,48	3468,50	3595,85	1,30
20,00	22640,00	4,93	975,71	1368,52	1680,73	0,95
18,00	22520,00	3,58	980,91	894,40	1327,45	0,74
17,00	22480,00	2,68	982,65	632,35	1168,53	0,57
16,00	22370,00	1,63	987,48	361,98	1051,74	0,35
15,50	22410,00	1,05	985,72	225,89	1011,27	0,23
15,00	22380,00	0,40	987,04	83,28	990,55	0,08
14,80	22380,00	0,00	987,04	0,00	987,04	0,00

Größen mit * sind in Ohm angegeben



Formeln:

- Abgleichbed. L_i- erste Schaltung:

$$\frac{Z_x}{R} = \frac{R_u + \frac{i}{\omega C_u}}{R} \Rightarrow \operatorname{Im}(Z_x) = -\frac{1}{\omega C_u} \quad (1a)$$

$$\operatorname{Re}(Z_x) = R_u \quad (1b)$$

- Abgleichbed. L_i- zweite Schaltung:

$$\frac{Z_x}{R} = \frac{\frac{R}{1}}{\frac{1}{R_u + i\omega C_u}} = (\frac{1}{R_u} + i\omega C_u) \cdot R$$

$$\Rightarrow Z_x = R^2/R_u + i R^2 \omega C_u \Rightarrow \operatorname{Re}(Z_x) = \frac{R^2}{R_u} \quad (2a)$$

$$\operatorname{Im}(Z_x) = R^2 \omega C_u \quad (2b)$$

- Betrag einer komplexen Zahl:

$$z \in \mathbb{C}: z = (a+ib) \quad (a, b \in \mathbb{R}) : |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (3)$$

- Phase einer komplexen Zahl:

$$\phi(z) = \arctan(b/a) \quad (4)$$

- Es sind: Z_x : zu bestimmender komplexer Widerstand des Serienschwingers, R_u, C_u : einstellbarer Widerstand bzw. Kondensator, ω : Freqenz ($\omega = 2\pi f$), R : Ohmische Widerstände: $R = R_2 = R_3 = R_4$.

Auswertung:

- Für alle Daten / Messwerte siehe ~~Tab.~~ eingeklammerte Tabelle.

- Beispieldurchrechnungen:

1. Aufbau, $f = 600\text{Hz}$: $\operatorname{Re}(Z_x) = 1060 \Omega$, $\operatorname{Im}(Z_x) = -\frac{1}{2\pi \cdot 600 \cdot 3,1 \cdot 54 \cdot 10^{-12} \frac{1}{V}}$
 $\approx -4912,19 \frac{V}{A} = -4912,19 \Omega$. $|Z_x| = (\sqrt{1060^2 \Omega^2 + 4912,19^2 \Omega^2})^{1/2}$
 $\approx 5025,26 \Omega$. $\phi(Z_x) = \arctan\left(\frac{-4912,19 \Omega}{1060 \Omega}\right) \approx -1,36 \hat{=} -74,82^\circ$

2. Aufbau, $f = 1200\text{Hz}$: $\operatorname{Re}(Z_x) = \frac{4700^2 \Omega^2}{22480 \Omega} \approx 982,65 \Omega$. $\operatorname{Im}(Z_x) =$
 $4700^2 \Omega^2 \cdot 1700 \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 2,68 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1} \frac{V}{A} \approx 632,35 \Omega$. $|Z_x| = (\sqrt{982,65^2 \Omega^2 + 632,35^2 \Omega^2})^{1/2} \approx 1168,53 \Omega$. $\phi(Z_x) = \arctan\left(\frac{632,35 \Omega}{982,65 \Omega}\right) \approx 0,571 \hat{=} 32,36^\circ$

In der vorigen Graphik ist nicht klar, dass der Betrag des Serienschwingers für eine best. Frequenz minimal ist; gleichzeitig erkennt man dabei den Punkt, wo die Phase verschwindet. Dieser Resonanzfrequenz ist also die Resonanzfrequenz; sie ergibt sich aus dem Schaubild zu

$$\underline{\omega_r} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1,48 \cdot 8 \text{ Hz}}} = f_r$$

Möchte man ausreichend L und C des Schwingungssystems wissen, so kann man Den Impianteil als Funktion

$$I_m(z_r(\omega)) = 1\omega L - \frac{1}{\omega C}$$

darstellen und diese an die Daten anpassen. Es ergeben sich mit graph.:

$$L = 0,2482 \text{ H} \quad C = 4,546 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

Als Kontrolle kann man ω_r nach Kfg 4 nachrechnen und wählt damit: $f_r = \frac{1,438 \text{ Hz}}{1,060 \text{ k}\Omega}$

Dieser Wert ist vermutlich p. sogar exakter als der vor oben, weil hier kein ω_r Anpassung nötig ist und weil wir z. B. alle Kapazitäten in die Berechnung einnehmen, also Fehler besser abgleichen werden.


Zusammenfassung:

Unser Serienschwinger hatte die Bauteile:

Spule mit $L = 0,2482 \text{ H}$, Kondensator mit $C = 4,546 \text{ nF}$

und Widerstand mit $R = 1,060 \text{ k}\Omega$,

und die Resonanzfrequenz f_r zwischen 1,48 Hz und 1,438 Hz.



Sehr gut!

E.T. 9.11.05 U. Chr.